

S/ ESCALA



- PARA POÇOS DE GRADEAMENTO COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 3,00m: EXECUTAR A MONTAGEM DAS GUIAS COM APENAS UM NÍVEL DE SUPORTE INTERMEDIÁRIO.
- PARA POÇOS DE GRADEAMENTO COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 3,00m: INSTALAR OS SUPORTES INTERMEDIÁRIOS COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 2,50m ENTRE SEUS NÍVEIS.
- DIMENSÕES EM MILÍMETROS (mm).
- DIMENSÕES A SER CONFIRMADAS EM CAMPO NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO.

MEDIDAS EM (mm)

NOTAS – TABELA 04:

- DIÂMETROS DA TUBULAÇÃO EM MILÍMETROS (mm) E DIÂMETROS DA HASTE EM POLEGADAS.
- AS HASTES DE PROLONGAMENTO SERVEM PARA LIGAR OS REGISTROS AOS ACESSÓRIOS DE MANOBRAS (VOLANTES, PEDESTAIS E CHAVES "T").
- O MATERIAL DOS MANCAIS INTERMEDIÁRIOS E DAS LUVAS PARA HASTES DEVERÁ SER EM FERRO DÚCTIL.
- O MATERIAL DAS HASTES DE PROLONGAMENTO DEVERÁ SER EM FERRO TRIFILEADO COM REVESTIMENTO EM TUBO DE AÇO SEM PIMENTOS TOXICOS.
- PARA EVITAR FLAMBAGEM, OS MANCAIS INTERMEDIÁRIOS DEVEEM SER INSTALADOS COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 2m, PARA HASTES DE 1,1/8" E DE 3m PARA HASTES DE DIÂMETROS MAIORES.

[illegible]